ELBE

Manual de Instrucciones

Bluetooth®



MINI ALTAVOZ ALTA POTENCIA ***ALT-1501-BT***

El signo de exclamación dentro de un triángulo sirve para avisar de la existencia de importantes instrucciones para el uso de este aparato.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no abra la cubierta. No hay elementos útiles en el interior. Diríjase a personal cualificado para su reparación.

El símbolo del rayo dentro de un triángulo sirve para alertar de “voltaje peligroso” dentro de este aparato.

ADVERTENCIA : PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA EL APARATO A LLUVIA O HUMEDAD.

NOTA: LOS SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN ESTÁN IMPRESOS EN LA PARTE TRASERA DE LA CUBIERTA DEL APARATO. ENCONTRARÁ TAMBIÉN LA ETIQUETA CON LAS CARACTERÍSITCAS DEL APARATO EN LA PARTE TRASERA.

POR FAVOR LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

EL APARATO NO DEBERÁ EXPONERSE A SALPICADURAS O GOTEO. NO COLOQUE OBJETOS QUE CONTENGAN LÍQUIDO ENCIMA O CERCA DEL APARATO.

BAJO LA INFLUENCIA DE FENÓMENOS ELECTROSTÁTICOS EL PRODUCTO PUEDE NO FUNCIONAR CORRECTAMENTE.

LAS BATERÍAS NO DEBERÁN EXPONERSE A CALOR EXCESIVO, COMO LUZ SOLAR, FUEGO O PARECIDOS.

Advertencias: Puede haber peligro de explosión si la batería se coloca incorrectamente. Sustitúyalas únicamente por el mismo tipo de baterías o equivalente.

Eliminación de residuos
No deseche las baterías con la basura doméstica. La ley le obliga a reciclarlas.
Puede desecharlas en los puntos de recogida públicos o en cualquier establecimiento dedicado a este tipo de producto. Para la protección del medio ambiente, no se debe desechar los aparatos al final de su vida útil junto con la basura doméstica. Utilice los puntos de recogida adecuados.

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES



1. ALTAVOZ
2. BOTÓN SUBIR VOLUMEN
3. BOTÓN SINCRONIZAR/PLAY/ PAUSA/ MANOS LIBRES
4. BOTÓN BAJAR VOLUMEN
5. ENTRADA CARGA MICRO USB
6. INDICADOR LED DE CARGA
7. INDICADOR LED BLUETOOTH
8. ENTRADA AUX
9. MICRÓFONO (PARA MANOS LIBRES)
10. INTERRUPTOR ON/ OFF (PARTE INFERIOR DEL APARATO)

CARGAR EL ALTAVOZ

PARA UN MEJOR RESULTADO, CARGUE COMPLETAMENTE SU ALTAVOZ ANTES DE USARLO.



ESTE APARATO TIENE UN PUERTO USB MINI PARA SU CARGA.
UTILICE EL CABLE MICRO USB SUMINISTRADO PARA CONECTAR EL APARATO A CUALQUIER PUERTO USB STANDARD. EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERÁ DE LA CAPACIDAD DE SALIDA DEL PUERTO USB, PERO APROXIMADAMENTE PUEDE DURAR UNAS 2 HORAS PARA LA CARGA COMPLETA (BASADO EN UN PUERTO USB 1000MA).
EL TIEMPO DE REPRODUCCIÓN DEPENDE DEL TIPO DE MÚSICA QUE ESCUCHE Y EL VOLUMEN AL QUE LO PONGA, PERO PODRÁ REPRODUCIR HASTA 6 HORAS DE MÚSICA EN CONDICIONES NORMALES.
CUANDO ESTÉ CARGADO CORRECTAMENTE, EL INDICADOR LED SE ENCENDERÁ EN ROJO PARA INDICAR QUE ESTÁ EN MODO CARGA.

ESPECIFICACIONES

SUMINISTRO DE ENERGÍA: ..... BATERÍA DE LITIO RECARGABLE 3.7V/ 800m Ah x 1PC
ENTRADA PARA LA CARGA: USB DC 5V, 500mA (O SUPERIOR)

REPRODUCCIÓN SIN CABLE: *BLUETOOTH*®

EL APARATO PUEDE REPRODUCIR AUDIO SIN NECESIDAD DE CABLES DESDE CUALQUIER EQUIPO *BLUELOOTH*® A 10 METROS DE DISTANCIA. SIMPLEMENTE SINCRONICE EL EQUIPO, DISFRUTE DE LA REPRODUCCIÓN WIRELESS Y CONTRÓLELO DESDE EL EQUIPO *BLUELOOTH*®.

PREPARAR EL APARATO:

- ENCIENDA EL INTERRUPTOR ON/OFF PARA ENCENDER EL APARATO.
- EL INDICADOR LED *BLUELOOTH*® PARPADEARÁ PARA INDICAR QUE EL EQUIPO ESTÁ ENCENDIDO Y ESPERANDO PARA SINCRONIZAR.
- EL INDICADOR LED PERMANECERÁ ENCENDIDO CUANDO YA ESTÉ SINCRONIZADO.

***NOTA: SOLO PODRÁ SINCRONIZAR UN EQUIPO CADA VEZ.**

PREPARE SU TELÉFONO O CUALQUIER OTRO EQUIPO *BLUETOOH*®:

- ENCIENDA LA FUNCIÓN *BLUELOOTH*® , QUE GENERALMENTE SE ENCUENTRA EN AJUSTES GENERALES U OPCIONES.

***POR FAVOR DIRÍJASE AL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SU EQUIPO PARA MÁS DETALLES SOBRE *BLUELOOTH*®.**

HACER LA CONEXIÓN:

- VAYA A LOS AJUSTES *BLUELOOTH*® DE SU EQUIPO.
- AÑADA O BUSQUE EQUIPOS.
- SI LE PREGUNTA UNA CONTRASEÑA, PONGA “0000”.

***ESTO TENDRÁ QUE HACERLO UNA VEZ POR EQUIPO. PARA SINCRONIZAR EL ALTAVOZ CON OTRO EQUIPO, REPITA LOS PASOS DE PREPARACIÓN Y CONEXIÓN ANTERIORES.**

DESHABILITAR LA CONEXIÓN: PARA DESINCRONIZAR UN EQUIPO *BLUELOOTH*® QUE YA ESTÉ CONECTADO, PULSE Y MANTENGA EL BOTÓN SINCRONIZAR DURANTE UNOS SEGUNDOS.

CONTROL DE VOLUMEN:

SUBA Y BAJE EL VOLUMEN CON LOS BOTONES SUBIR Y BAJAR VOLUMEN EN EL ALTAVOZ O UTILIZANDO LOS DEL EQUIPO CONECTADO POR *BLUELOOTH*® .

***NOTA: SI NO HAY REPRODUCCIÓN, ASEGÚRESE DE QUE NINGUNO DE LOS DOS APARATOS ESTÉN CON EL VOLUMEN A CERO Y QUE HA SINCRONIZADO EL APARATO CORRECTAMENTE.**

FUNCIONAMIENTO DEL ALTAVOZ

- PULSE EL BOTÓN [►II] PLAY/PAUSE PARA INICIAR LA REPRODUCCIÓN.
- EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA REPRODUCCIÓN, PULSE EL BOTÓN PLAY/PAUSA [►II] PARA DETENERLA. PÚLSELO OTRA VEZ PARA REANUDAR LA REPRODUCCIÓN DESDE LA MISMA PISTA DONDE LO DEJÓ.

PISTA Y POSICIÓN

- EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA REPRODUCCIÓN PULSE Y SUELTE EL BOTÓN “SIGUIENTE [II◄] O [►II] ANTERIOR”, O PARA MOVERSE DENTRO DE UNA MISMA PISTA.

UTILIZAR LA CONEXIÓN DE ENTRADA DE LINEA DE AUDIO (AUX-INPUT)

- PUEDE CONECTAR EQUIPOS COMO MP3 A ESTE ALTAVOZ PARA ESCUCHAR SU SONIDO CON EL AMPLIFICADOR DE ALTA CALIDAD QUE TIENE.
- PARA CONECTARLOS POR FAVOR UTILICE UN CABLE STEREO STANDARD DE AUDIO (3.5MM A 3.5MM) PARA CONECTAR LA SALIDA DE AUDIO DEL EQUIPO A LA ENTRADA DEL ALTAVOZ.
- ENCIENDA EL EQUIPO EXTERNO (POR EJEMPLO UN REPRODUCTOR MP3).
- INICIE LA REPRODUCCIÓN DESDE EL EQUIPO EXTERNO Y AJUSTE EL VOLUMEN.
- RECUERDE APAGAR EL ALTAVOZ Y EL EQUIPO EXTERNO CUANDO ACABE.
- RECUERDE DESENCHUFAR EL CABLE AUX-IN 3.5MM DEL ALTAVOZ CUANDO TERMINE DE USAR EL EQUIPO EXTERNO, PARA VOLVER A MODO *BLUETOOTH*®.



MANOS LIBRES

- ESTE APARATO INCLUYE UNA FUNCIÓN MUY ÚTIL DE MANOS LIBRES QUE LE PERMITIRÁ USARLO COMO ALTAVOZ DE TELÉFONO.
- ASEGÚRESE QUE EL ALTAVOZ ESTÁ ENCENDIDO Y SINCRONIZADO CON SU TELÉFONO COMO SE DESCRIBE ANTERIORMENTE.

- PARA RECIBIR UNA LLAMADA: PULSE EL BOTÓN MANOS LIBRES (3) UNA VEZ.
- PARA TERMINAR UNA LLAMADA: PULSE EL BOTÓN MANOS LIBRES (3) OTRA VEZ CUANDO DESEE TERMINAR LA LLAMADA.

Declaración de conformidad

River International, S.A., con dirección Beethoven, 15, Ático 3, 08021 Barcelona, España, declaramos como representante autorizado bajo nuestra responsabilidad que el producto:

Marca: ELBE
Modelo: ALT-1501-BT

Cumple los requisitos de las normativas:

Directiva 2004/108/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.
Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999 sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad.

River International, S.A.
Beethoven 15, AT-3
08021 Barcelona
España
Tel.: +34 93 201 37 77

ELBE

User Manual

Bluetooth®



High Power Mini Speaker System ***ALT-1501-BT***



The lightning flash and arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you of "dangerous voltage" inside the product.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back).
No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK,
DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO DRIPPING OR SPLASHING LIQUIDS.

NOTE: CAUTION SYMBOLS ARE PRINTED ON REAR OF UNIT.
PLEASE REFER TO INSTRUCTION MANUAL.

PLEASE NOTE: YOU WILL FIND THE RATING LABEL FOR THIS PRODUCT LOCATED ON THE REAR OF THE UNIT.

CAUTION
DO NOT EXPOSE TO DRIPPING OR SPLASHING LIQUIDS!

THE APPARATUS SHOULD NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING AND NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS SHOULD BE PLACED ON THE APPARATUS.

THE MARKING AND RATING LABEL IS LOCATED AT REAR ENCLOSURE OF THE APPARATUS.

UNDER THE INFLUENCE OF ELECTROSTATIC PHENOMENON, THE PRODUCT MAY MALFUNCTION AND USER TO POWER RESET.

BATTERY SHOULD NOT BE EXPOSED TO EXCESSIVE HEAT SUCH AS SUNSHINE, FIRE OR THE LIKE.

LOCATION OF CONTROLS



1. SPEAKER
2. VOLUME UP KEY
3. PAIR/ PLAY/ PAUSE/ HANDS FREE KEY
4. VOLUME DOWN KEY
5. MICRO USB CHARGING SOCKET
6. CHARGING LED INDICATOR
7. BLUETOOTH LED INDICATOR
8. AUX INPUT SOCKET
9. MICROPHONE (FOR HANDS FREE)
10. ON/ OFF SWITCH (BOTTOM OF UNIT)

SPEAKER CHARGING

FOR BEST RESULTS, FULLY CHARGE YOUR SPEAKER SYSTEM BEFORE USE.



THIS UNIT COMES WITH A MICRO USB PORT FOR CHARGING.
USE THE SUPPLIED MICRO USB CABLE TO CONNECT THE UNIT TO ANY STANDARD USB PORT. CHARGING TIME DEPENDS ON THE OUTPUT CAPACITY OF THE USB PORT, BUT IT WILL TAKE AVERAGELY 2 HOURS FOR A FULL CHARGE (BASED ON A 1000MA USB PORT). PLAYBACK TIME DEPENDS ON THE TYPE OF MUSIC YOU ARE LISTENING TO AND THE VOLUME LEVEL, BUT IT CAN PLAY UP TO 6 HOURS UNDER NORMAL CONDITIONS.
WHEN IT IS SUCCESSFULLY BEING CHARGED, THE LED INDICATOR WILL TURN RED TO INDICACE IT IS IN CHARGING MODE.

SPECIFICATIONS

POWER SUPPLY: .....RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY 3.7V/ 800mAh x 1PC
RECHARGE POWER: USB DC 5V, 500mA (OR HIGHER)

BLUETOOTH® WIRELESS PLAYBACK

THE UNIT CAN WIRELESSLY STREAM AUDIO FROM ANY *BLUELOOTH*® DEVICE WITHIN 30 FEET. SIMPLY PAIR THE DEVICE AND ENJOY WIRELESS PLAYBACK AND CONTROL FROM YOUR *BLUELOOTH*® DEVICE.

PREPARE THE UNIT:

- SWITCH THE ON/OFF SWITCH TO TURN THE UNIT ON.
- THE *BLUELOOTH*® LED INDICATOR WILL FLASH TO INDICATE THE UNIT IS ON AND WAITING FOR PARING.
- THE LED INDICATOR WILL REMAIN LIT ON WHEN PAIRED.

***NOTE ONLY ONE DEVICE CAN BE PAIRED AT ANY GIVEN TIME.**

PREPARE YOUR PHONE OR OTHER *BLUETOOH*® DEVICE:

- TURN ON THE *BLUELOOTH*® FUNCTION, THIS IS USUALLY FOUND UNDER GENERAL SETTINGS OR OPTIONS.

***PLEASE REFER TO YOUR DEVICE'S MANUAL FOR FURTHER *BLUELOOTH*® DETAILS.**

MAKE THE CONNECTION:

- GO TO YOUR DEVICE'S *BLUELOOTH*® SETTINGS
- ADD OR SEARCH FOR DEVICES
- IF ASKED FOR A PASS CODE, ENTER "0000"

***THIS IS A ONE-TIME EVENT PER DEVICE. TO PAIR YOUR UNIT TO ANOTHER DEVICE, REPEAT THE ABOVE PREPARATION AND CONNECTION STEPS.**

DISABLING THE CONNECTION TO UNPAIR A *BLUELOOTH*® DEVICE THAT IS ALREADY PAIRED, PRESS AND HOLD THE PAIR KEY FOR A FEW SECONDS.

VOLUME CONTROL:

INCREASE AND DECREASE VOLUME USING THE VOLUME UP AND VOLUME DOWN KEYS ON THE UNIT OR USING THE VOLUME CONTROLS ON YOUR *BLUELOOTH*® ENABLED DEVICE.

***NOTE THAT IF THERE IS NO PLAYBACK, ENSURE THAT NEITHER THE UNIT NOR YOUR *BLUETOOH*® DEVICE ARE SET TO ZERO VOLUME AND THE CORRECT DEVICE FOR PLAYBACK IS PAIRED.**

SPEAKER OPERATION

- PRESS THE PLAY/PAUSE KEY [►II] TO START PLAYBACK.
- AT ANYTIME DURING PLAYBACK, PRESS THE PLAY/PAUSE KEY [►II] TO PAUSE OPERATION. PRESS AGAIN TO RESUME OPERATION AT THE SAME TRACK & POSITION.
- AT ANYTIME DURING PLAYBACK, “PRESS AND RELEASE” THE NEXT OR BACK KEY: [II◄] OR [►II] TO SKIP BACKWARDS OR FORWARDS BY ONE TRACK, AS DESIRED.

USING THE AUDIO LINE IN CONNECTION (AUX-INPUT)

- YOU CAN CONNECT THE AUDIO OUTPUT OF AN EXTERNAL DEVICE SUCH AS A MP3 PLAYER TO THIS UNIT, TO LISTEN TO THE SOUND OF THAT DEVICE THROUGH THE HIGH QUALITY AMPLIFIER OF THIS MUSIC SYSTEM.
- TO CONNECT THE EXTERNAL DEVICE PLEASE USE A STANDARD STEREO HEADPHONE (3.5MM TO 3.5MM PLUGS) CABLE TO CONNECT THE "HEADPHONE-OUT OR AUDIO LINE-OUT" OF THE DEVICE TO THE AUX-INPUT SOCKET OF THIS UNIT.
- SWITCH ON THE EXTERNAL DEVICE (eg. MP3-PLAYER).
- START PLAYBACK OF THE EXTERNAL DEVICE AND ADJUST THE VOLUME CONTROL OF THE UNIT TO THE DESIRED LEVEL.
- REMEMBER TO SWITCH OFF THE UNIT AND THE EXTERNAL DEVICE WHEN YOU ARE FINISHED USING THE EXTERNAL DEVICE.
- REMEMBER TO UNPLUG THE 3.5MM AUX-IN PLUG FROM THE UNIT WHEN YOU ARE FINISHED USING THE EXTERNAL DEVICE, TO SWITCH BACK TO *BLUETOOTH*® MODE.



HANDS-FREE OPERATION

- THE UNIT INCLUDES A VERY USEFUL HANDS-FREE FUNCTION WHICH ENABLES YOU TO USE IT AS A SPEAKER PHONE.
- MAKE SURE THE UNIT IS ON AND PAIRED WITH YOUR PHONE DEVICE AS DESCRIBED.

TO RECEIVEA CALL: PRESS THE HANDS-FREE KEY (3) ONCE.
TO END A CALL: PRESS THE HANDS-FREE KEY (3) AGAIN WHEN THE CALL IS FINISHED.

Caution

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.Replace only with the same or equivalent type.
A warning that no objects filled with liquids,such as vased,shall be placed on the apparatus.

Disposal

Batteries do not belong in household waste. As a consumer, you are required by law to recycle used batteries. You can recycle your old batteries at public collection points or wherever the product was sold.
For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of their service life. Dispose of the unit at a suitable local recycling point.

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 262 42 68 - BARCELONA

SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE

POBLACIÓN	PROVINCIA	C. P.	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCIÓN	TELEFONO
ALBACETE	**ALBACETE**	02005	TECNO-SERVI	C/. ZARAGOZA, 14	967-661492
BENIDORM	**ALICANTE**	3502	ANGEL AMIGO MILLAN, S.L.	C/. LA NUCIA LOCAL, 1	96-5861410
ALICANTE	**ALICANTE**	03007	TALLERES FLORIDA	C/. BOYERO, 15	96-5285191
DENIA	**ALICANTE**	03700	SERVISANCHEZ, S.L.	Pº PEATONAL PARIS II LOCAL S/N	96-6421533
ELCHE	**ALICANTE**	03201	ELECTRONICA MARCAM	C/. CAPITAN GASPAR ORTIZ, 63	96-5440102
ELDA	**ALICANTE**	03600	ELECTRONICA TELVISAT	C/. CERVANTES, 15	96-5395827
ADRA	**ALMERIA**	04770	TELEVIDIO SEBASTIAN	C/. VELAZQUEZ, 7 LOCAL A	950-401863
ALMERIA	**ALMERIA**	04006	ELECTRONICA CUADRISUR, S.L.	C/. CALZADA DE CASTRO, 18	950-620385
AVILÉS	**ASTURIAS**	33400	ASTURSERVICE	C/. DEL CARMEN, 40 BIS	98-5568387
CANGAS DE NARCEA	**ASTURIAS**	33800	S.A.T. JUAN MANUEL, C.B.	C/. URIA, 60	98-5812248
LA FELGUERA	**ASTURIAS**	33930	ROBERTO ALVAREZ RODRIGUEZ	C/. INGENIERO FDO. CASARIEGO, 26 BAJOS	98-5682938
GIJON	**ASTURIAS**	33208	ASTUSETEL	C/. CEAN BERMUDEZ, 9	98-5391911
NAVIA	**ASTURIAS**	33710	SERVI-COLOR	AV. LOS EMIGRANTES, 34	98-5631861
OVIEDO	**ASTURIAS**	33011	ELECTRONICA GALASTUR	C/. SATURNINO FRESNO, 14 BAJOS	98-5290128
AVILA	**AVILA**	05005	ELECTRONICA E.VALLEJO	C/. PADRE VICTORIANO, 10	920-223670
BADAJOZ	**BADAJOZ**	06003	TELEANTENAS J.CARLOS	C/. GENERAL CARRACEDO, 1A	924-256155
VILLANUEVA DE LA SERENA	**BADAJOZ**	06700	CENTRO DE ELECT. VILLANOVENSE, C.B.	C/. MAGACELA, 30	924-845992
ALAIOR MENORCA	**BALEARES**	07730	ELECTRONICA PONS-GOMILA	C/. CALA EN BUSQUETS, 120 B	971-372276
PALMA DE MALLORCA	**BALEARES**	07004	SATELSA BALEAR	C/ GUILLEM GALMES, 2 BAJOS	971-291267
BARCELONA	**BARCELONA**	08014	AXP TECNITRÓNIC, S.L.	C/. OLZINELLES, 26	93-2966544
BERGA	**BARCELONA**	08600	JOSEP CASOLIVA ARMENGOU	PLAZA MARAGALL, 5	93-8210365
BERGA	**BARCELONA**	08600	ELECTRÓNICA SAFONT I MONTRAVETA	C/. GENERAL MANSO SOLA, 31	93-8213003
GRANOLLERS	**BARCELONA**	08400	ELECTRÓNICA MATEOS	CTRA. DE CALDES, 76	93-8492877
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	**BARCELONA**	08906	VIMAX TECHNOLOGY, S.C.C.L.	C/. LOS NARANJOS, 11	93-4387594
MANRESA	**BARCELONA**	08242	TOTVISIÓ	PASSATGE FERRER, 14	93-8738881
MARTORELL	**BARCELONA**	08760	ELECTRONICA DOMINGUEZ	C/. LLOSELLAS, 13 A	93-7754614
MATARO	**BARCELONA**	08303	VIDITEL, C.B.	C/. RAMON BEREGUER, 103	93-7991051
SANTA COLOMA DE GRAMANET	**BARCELONA**	08921	AUDIO VISIÓN ELECTRÓNICA	C/. VISTALEGRE, 53	93-3857808
TERRASSA/SABADELL	**BARCELONA**	08222	TELESERVEI	C/. CAMPIONES OLIMPIQUES, 42	93-7802521
VIC	**BARCELONA**	08500	SERVICTEC	AVDA. PIUS XII, 24 BAJOS	93-8832511
ARANDA DE DUERO	**BURGOS**	09400	JUAN JOSE SANZ MAYOR	C/. FUENTEMINAYA, 21	947-502654
BURGOS	**BURGOS**	09005	ELECTRONICA ARAICO	AVDA. DEL VENA, 13	947-238831
CORIA	**CACERES**	10008	CONI TELE-VIDEO, S.L.	AVDA. VIRGEN DE ARGEME, 11	927-500976
PLASENCIA	**CACERES**	10600	ELECTRO GARDI	RONDA DEL SALVADOR, 57	927-420569
TRUJILLO	**CACERES**	10200	RADIO SANCHEZ	AVDA. DE MIAJADA S/N	927-320688
CADIZ	**CADIZ**	11012	SERVITRON	AVDA. SEGUNDA AGUADA, 5	956-078101
SAN ROQUE	**CADIZ**	11360	TGS 2001, S.L.	C/. CAZADORES DE TARIFA, 21	956-780443
SAN LUCAR DE BARRAMEDA	**CADIZ**	11540	ANTONIO REYES S.TECNICO, S.L.	PLAZA LA PAZ ED. PL ARRIBA L-1	956-362708
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	**CANARIAS**	35018	TV SERVICE	C/. ALMATRICHE, 198	928-673390
SANTA CRUZ DE TENERIFE	**CANARIAS**	38007	LEVELSAT	C/ PINTOR RIVERA, 19	922-231088

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 262 42 68 - BARCELONA

SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE

POBLACIÓN	PROVINCIA	C. P.	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCIÓN	TELEFONO
SANTANDER	**CANTABRIA**	39008	TELSAN, S.L.	C/. PADRE RABAGO, 12 BAJOS	942-354141
TORRELAVEGA	**CANTABRIA**	39300	TELESERVICIO	C/ ARTECHE, 1	942-888311
CASTELLON	**CASTELLON**	12006	M.R.G. S.L.	C/. SIERRA DE IRTA, NAVE 13	964-217085
ALCAZAR DE SAN JUAN	**CIUDAD REAL**	13600	ELECTRONICA ARELLANO	C/. LORENZO RIVAS, 14	926-541839
MANZANARES	**CIUDAD REAL**	13200	ELECTRONICA JAVIER MORENO	C/. CARRILEJOS, 40 BAJOS	926-613794
CORDOBA	**CORDOBA**	14007	JOSE DOMENECH SILLERO	C/. POETA MUHAMMAD IQBAL	957-252635
POZOBLANCO	**CORDOBA**	14400	JOSE RODRIGUEZ GARCIA	RONDA DE LOS MUÑOCES, 38	957-770505
PRIEGO DE CORDOBA	**CORDOBA**	14800	JOSE PULIDO MANCHADO	PLAZA PALENQUE, 8 BAJO DERECHA	957-540925
CARBALLO	**CORUÑA, LA**	15106	ELECTRONICA VIÑA	C/. VERDILLO, SN	981-702370
CORUÑA, LA	**CORUÑA, LA**	15004	COPHIL, S.C.G.	C/ FERNANDO MACIAS, 24 TIENDA	981-253174
NOIA	**CORUÑA, LA**	15210	ARTRONICA, S.L.	C/. ORRO, 38	981-824010
SANTIAGO DE COMPOSTELA	**CORUÑA, LA**	15702	TRANSYEL	C/. XOANA NOGUEIRA, 6	981-595085
TARANCON	**CUENCA**	16400	CONRADO DEL MORAL CASTILLO	C/. SAN ISIDRO, 9	969-320884
FIGUERES	**GIRONA**	17600	NORD SERVICE	C/. VICTOR CATALA, 2	972-673297
GIRONA	**GIRONA**	17005	PANOSA-QUIRANTE	C/. ROSELLO, 40	972-238128
PALAFRUGELL	**GIRONA**	17200	MANUEL SERRANO RIQUELME	C/. ANIMES, 21	972-611952
SANT JOAN LES FONTS	**GIRONA**	17857	ELECTRONICA JOAN	C/. SANTIAGO ROSSINYOL, 5	972-290821
BAZA	**GRANADA**	18800	MANUEL GONZALEZ GARCIA	C/. ANTONIO MACHADO, S/N	958-701495
BAZA	**GRANADA**	18800	FRANCISCO VICO LOPEZ	AVDA. JOSE DE MORA, 22	958-700687
GRANADA	**GRANADA**	18004	SAT MIGUEL GENTIL	C/. YERMA, 20	958-129709
GUADALAJARA	**GUADALAJARA**	19005	SATEL, S.A.	TRAV. NUEVO ALAMIN, 7	949-215483
EIBAR	**GUIPUZCOA**	20600	TEKNIBAT ELECTRONICA	C/. ZEZENBIDE, 4	943-702437
SAN SEBASTIAN	**GUIPUZCOA**	20001	TVM ELECTRONICA	C/. BARATZATEGI	943-281601
HUELVA	**HUELVA**	21006	ANTONIO SANCHEZ FERNANDEZ	C/. CORTEGANA, 8 BAJOS	607561762
BARBASTRO	**HUESCA**	22300	TELESERVIC	C/. ESTADILLA, 6	974-313444
JACA	**HUESCA**	22700	JUAN ARTIAGA DOMENECH	C/. VALLE DE ASTUN, 7	974-363297
BAEZA	**JAEN**	23440	SERVIELECTRONICA	C/. POETA ALONSO BONILLA, 2	953-748361
JAEN	**JAEN**	23007	ANGEL PEREZ HERNANDEZ	C/. MILLAN DE PRIEGO, 77	953-223400
LINARES	**JAEN**	23700	ANTONIO CALVACHE CARRETERO	AVDA. ANDRES SEGOVIA, 8	953-691765
VILLANUEVA DEL ARZOBISPO	**JAEN**	23330	LUIS BUENO BUENO	C/. NOGUERUELA, 15 BAJOS	953-451376
ASTORGA	**LEON**	24700	JOSE ELIAS ALONSO CANSECO	C/. CABILDO, 32 BAJOS	987-618852
LEON	**LEON**	24008	SATMONFER	C/. FERNANDEZ LADREDA, 60	987-273551
PONFERRADA	**LEON**	24400	ELECTRONICA REGUERA	C/. HOSPITAL, 29 BAJOS	987-403483
LLEIDA	**LLEIDA**	25005	HIPERTEC, S.C.P.	AVDA. LLIBERTAT, 59	973-238677
TARREGA	**LLEIDA**	25300	SATEF TARREGA, S.L.	SANT PELEGRÍ, 54	973-500848
CANGAS DE FOZ	**LUGO**	27890	MANUEL ELISEO EXPOSITO GOMEZ	C/. REGO DA LAMA, 1	982-135722
LUGO	**LUGO**	27003	CENTRO ELECTRONICA LUCUS, C.B.	POLIGONO SANGRADO CORAZON, 25	982-221608
ALCALA DE HENARES	**MADRID**	28803	VIDEOSERVICE 2.000	C/. ERA ONDA, 9	91-8802787
ARANJUEZ	**MADRID**	28300	JESUS ONTALVA ALVAREZ	C/. NARANJA, 5	91-8918036
GALAPAGAR	**MADRID**	28260	MCV ELECTRONICA SAL	CTRA. TORRELODONES, 11	91-8585228

RED DE SERVICIOS CENTRAL DE RECAMBIOS - Telf: 93 262 42 68 - BARCELONA

SERVICIOS TÉCNICOS: ELBE

POBLACIÓN	PROVINCIA	C. P.	NOMBRE COMERCIAL	DIRECCIÓN	TELEFONO
MADRID	**MADRID**	28005	ELECTRONICA LATINA, S.L.	Pº. VIRGEN DEL PUERTO, 13	91-3665202
VICALVARO	**MADRID**	28032	JULIO PECES RUBIO	C/. VILLACARLOS, 11 POSTERIOR	91-7769052
ANTEQUERA	**MALAGA**	29200	FRANCISCO RAMA LUQUE	PLAZA. DE LAS DESCALZAS, 1 BAJOS	95-2844240
MELILLA	**MALAGA**	29801	JOSE LUIS PEREZ MARISCAL	PASAJE AVENIDA, 10	95-2683080
MALAGA	**MALAGA**	29004	ASISTENCIA TECNICA SEROCA, S.L.	PJE. EQUILUZ, 4-4	95-2242828
CARTAGENA	**MURCIA**	30204	JOSE ANTONIO SANCHEZ INIESTA	C/. JUAN FERNANDEZ, 67 BAJOS ED. NIEVA	968-533512
JUMILLA	**MURCIA**	30520	JUAN MUÑOZ BERNAL	C/. ARJIBICO, 10 BAJOS	968-782615
MURCIA	**MURCIA**	30002	RAFAEL GOMEZ YELO	PASEO CORVERA, 17 BAJOS	968-269509
PAMPLONA	**NAVARRA**	31007	JOSE LUIS PEREZ REMIREZ	C/. SAN JUAN BOSCO, 9 BAJOS	948-270358
TUDELA	**NAVARRA**	31500	ELECTRÓNICA LAGUNAS	AV. ARGENTINA, 3	948-821997
ORENSE	**ORENSE**	32005	JOSE LUIS NOVOA MUÑOZ	C/. JUAN XXIII, 4 IZQDA (GALERIAS LIDO)	988-210801
PALENCIA	**PALENCIA**	34002	CARLOS DE MIGUEL GARCIA	C/. DIAZ CANEJA, 8	979-725578
VIGO	**PONTEVEDRA**	36203	JOSE GARRIDO ALVAREZ	C/. BARCELONA, 13-15 BAJOS	986-417378
LOGROÑO	**RIOJA, LA**	26003	REYMAR, S.C.	C/. ALBIA DE CASTRO, 10	941-242611
CIUDAD RODRIGO	**SALAMANCA**	37500	CANARIAS Y ELECTRONICA CR, C.B.	C/. CAMPO DE TOLEDO, 10	923-462646
SALAMANCA	**SALAMANCA**	37005	JESUS GARCIA HERRERO	C/. VELAZQUEZ, 7	923-232072
SEGOVIA	**SEGOVIA**	40006	TORIBIO S.TECNICO	C/. VIOLETA, 2 LOCAL	921-422740
CARMONA	**SEVILLA**	41410	ANTONIO AGUILAR GARCIA	C/. BARBACANA ALTA, 6	95-4140579
ECIJA	**SEVILLA**	41400	JOSE LUIS BERSABE SANCHEZ	C/. MERINOS, 62 A	95-4833393
SEVILLA	**SEVILLA**	41005	CLIMASAT	C/. JUAN CURIEL, 22	95-4581066
SEVILLA	**SEVILLA**	41010	ALFONSO VERA REYES	C/. ALFARERIA, 9	95-4333233
SEVILLA	**SEVILLA**	41002	MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	C/. TEODOSIO, 71 A	95-4904040
UTRERA	**SEVILLA**	41710	SERVITAG, S.L.	C/. VIRGEN DEL ROCIO, 9	95-4863715
OLVEGA	**SORIA**	42110	TECO ELECTRÓNICA	C/. REYES CATÓLICOS, 1	976-645854
MORA DE EBRO	**TARRAGONA**	43740	TECNO SERVEIS MORA, S.L.	C/. PAU PICASSO, 1	977-400883
EL VENDRELL	**TARRAGONA**	43700	BUIRA TECNICS	C/. SANT XAVIER, 55	977-660437
TARRAGONA	**TARRAGONA**	43005	DOSSON	AVDA. CATALUÑA, 37	977-230012
ALCAÑIZ	**TERUEL**	44600	MARIO CASES SANTAFE	C/. MIGUEL FLETA, 27 BAJOS	978-871016
CONSUEGRA	**TOLEDO**	45700	ELIAS ANAYA GARCIA-TAPETADO	C/. FANTACA, 3	925-480981
TOLEDO	**TOLEDO**	45003	PABLO FERANDEZ GARCIA	TRAVESIA DE SAN ROQUE, 5	925-212756
ILLESCAS	**TOLEDO**	45200	RAMIRO BLANCO SÁNCHEZ	PLAZA MAYOR, 12	925-511267
XATIVA	**VALENCIA**	46800	ELECTRONICA JORDA, S.L.	C/. ESCULTOR ESTEVE, 9	96-2282400
SAGUNTO	**VALENCIA**	46500	ELECTRONICA RIBELLES, S.L.	C/. SANTS DE LA PEDRA, 25	96-2665327
VALENCIA	**VALENCIA**	46009	ELECTRO JUSA, S.L.	C/. ALFONSO PEÑA,10 BAJOS	96-3669717
VALLADOLID	**VALLADOLID**	47005	PROVIDEO	C/. RECONDO, 7	983-456404
BILBAO	**VIZCAYA**	48012	ZABALBURU ELECTRONICA, S.L.	C/. PEDRO MARTINEZ ARTOLA, 10 BAJOS	94-4433885
GUERNICA	**VIZCAYA**	48300	JOSE ARZA MARTIN	C/. SAN BARTOLOME, 15	94-6253988
BENAVENTE	**ZAMORA**	49600	NINO SALSON, S.L.	C/. CORRIDO RENUEVA, 14	980-631806
CASPE	**ZARAGOZA**	50700	JAVIER CAMON VICENTE	C/. PABLO GARGALLO, 6 BAJOS	976-631241
ZARAGOZA	**ZARAGOZA**	50010	NIKAM	C/. DUQUESA VILLAHERMOSA, 50	976-313826

Dentro y fuera de garantía, ponemos a su disposición nuestra red de Servicios de Asistencia Técnica Oficiales.

Personal técnico especializado le dará la mejor y más profesional solución a sus problemas técnicos.

Gracias de antemano por la confianza depositada en nuestra marca.

RIVER INTERNATIONAL S.A.
Beethoven, 15
08021-BARCELONA
Tel.: 93 201 37 77 / Fax.: 93 202 38 04
E-mail.- comercialdep@riverint.com

Para informarse del Servicio de Asistencia Técnica más próximo a su domicilio, consulte la adjunta lista de Servicios Oficiales de la marca ELBE o bien la lista actualizada de la página Web www.riverint.com

En caso necesario diríjase a la Central de Servicios

ELBE
Tel.: 93 262 42 68 BARCELONA
sat@riverint.com

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Como Consumidor de este artículo goza Vd. de los derechos que le reconoce la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo RDL 1/2007 de 16 de Noviembre (B.O.E 30/11/2007), en las condiciones que la misma establece. Recuerde que la fecha acreditada mediante el documento de compra, inicia el período de dos años previsto en la Ley.